



TAKARA TOMY

AGE 3+ Untuk usia 3 tahun ke atas

### Panduan Penggunaan



Ukuran tata letak: Sekitar 620(W)x400(H)x480(D)mm

Gunakan 2 baterai alkaline ukuran C (baterai dijual terpisah)

## Grand Mall TOMICA Building

Bagian selain yang termasuk dalam set dijual terpisah. \*Gambar hanya ilustrasi. Produk yang sebenarnya mungkin berbeda dengan gambar. Mohon dimaklumi.

Terima kasih telah membeli produk "Grand Mall TOMICA Building" dari Takara Tomy. Bacalah panduan penggunaan dengan saksama sebelum menggunakan. Pastikan untuk menyimpannya kembali setelah selesai dibaca.



### Peringatan

Orang tua dan wali diminta untuk membaca dengan seksama hal-hal berikut.

● Produk ini mengandung komponen dan bagian-bagian kecil. Anak-anak di bawah usia 3 tahun tidak diperbolehkan menggunakan produk ini, karena berisiko tertelan secara tidak sengaja dan menyebabkan tersedak.

### Perhatian

● Jangan memanjat, bersandar, atau bergantung pada produk yang sudah dirakit. ● Penyalahgunaan baterai dapat menyebabkan panas berlebih, meledak, atau bocor. Harap diperhatikan: Jangan menggunakan baterai isi ulang. • Jangan mencampur baterai baru dan lama atau jenis baterai yang berbeda. • Pastikan memasang baterai dengan polaritas (+)(-) yang benar. • Setelah digunakan, pastikan untuk mematikan sakelar dan mengeluarkan baterai. • Jangan menyebabkan korsleting, menghasilkan listrik, membongkar, memanaskan, atau membakarnya. • Jika cairan dari baterai bocor dan masuk ke mata, segera cuci dengan air bersih yang banyak dan konsultasikan ke dokter. Jika terkena pakaian, cuci dengan air. • Untuk pembuangan produk, ikuti instruksi pembuangan limbah dari pemerintah setempat. ● Hindari terjepitnya bagian tubuh (seperti jari, rambut, dll.) di bagian elevator yang bergerak. Hal ini dapat menyebabkan cedera. ● Jangan memasukkan jari ke celah antara bagian-bagian yang bergerak. Hal ini dapat menyebabkan cedera. ● Jangan menaruh kantong plastik di atas kepala atau menutupi wajah dengan kantong plastik. Hal ini dapat menyebabkan sesak napas. ● Setelah menggunakan produk ini, simpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak di bawah usia tiga tahun untuk menghindari kecelakaan yang tidak terduga.


<Catatan penting> ○ Sebelum menggunakan produk ini, pastikan untuk membaca Panduan Penggunaan dengan seksama. ○ Jangan menarik atau menekuk bagian produk yang dapat digerakkan atau bagian pemasangan ke arah yang tidak sesuai. ○ Masuknya benda asing seperti sisa makanan, debu, atau kotoran ke dalam elevator atau unit utama dapat menyebabkan malfungsi atau kerusakan. ○ Jangan memukul atau menjatuhkan produk. Jangan mengangkat produk dalam keadaan terpasang penuh atau berisi TOMICA. ○ Mainkan di permukaan yang rata. Gunakan hanya TOMICA untuk bermain dengan produk ini. ○ Harap diperhatikan bahwa Anda mungkin tidak dapat bermain dengan benar untuk beberapa model TOMICA (berat atau ringan, tinggi, lebar, sempit, spesial, dll.). ○ Produk ini tidak dapat digunakan dengan TOMICA Beam, LONG TOMICA, TOMICA Hyper Series, Dream TOMICA, Thomas TOMICA, TOMICA PREMIUM, Cars TOMICA, Disney Motors, atau Vehicles TOMICA. ○ Harap diingat bahwa beberapa kondisi penggunaan produk dapat menyebabkan kerusakan pada lantai dan permukaan lainnya serta/atau terkelupasnya lapisan TOMICA. ○ Segera buang kemasan setelah membukanya.

### Peringatan dan perhatian saat mengoperasikan TOMICA


Jika laju TOMICA mulai buruk, lakukan perawatan seperti di bawah ini. \*Ada potensi tidak dapat diperbaiki dan tergantung pada kondisi TOMICA.

#### 1. Lakukan perawatan TOMICA

1 Tekan perlahan kedua sisi roda TOMICA dengan jari dan lap kotoran pada permukaan roda dengan kain halus. Bersihkan juga debu atau kotoran lain di antara poros dan sasis TOMICA dengan kuas atau sikat gigi bekas.




2 Semprotkan lilin berbahan dasar air yang tersedia di pasaran pada cotton bud sampai meresap secara menyeluruh, oleskan pada area poros di bagian tengah roda TOMICA.




#### 2. Harap lakukan perawatan lintasan

Usap permukaan lintasan dan dinding samping lintasan seperti pada gambar kanan. Poles dengan lilin berbahan dasar air atau bahan pelindung pemolesan yang tersedia di pasaran.



\* Untuk metode penggunaan yang lebih rinci, baca dengan saksama panduan untuk lilin berbahan dasar air dan bahan pelindung pemolesan.



### TOMICA yang tidak dapat dimainkan



Kendaraan yang terlalu lebar sehingga tidak bisa berjalan

Kendaraan dengan ketinggian atau pusat gravitasi tinggi yang rentan terguling

Kendaraan dengan sambungan

Kendaraan selain kendaraan roda empat dan kendaraan dengan bentuk khusus


Kendaraan yang crane maupun alas muatannya rawan tersangkut

### Isi set dan Cara penempelan stiker


Periksalah isi set dalam kemasan. Tempelkan stiker sesuai dengan nomor, dengan mengacu pada gambar kemasan.




Toyota ALPHARD \*1



Rooftop heliport \*1



Unit dasar \*1



Tempat parkir lantai 2 Mall barat \*1



Unit Lift \*1




Tempat parkir lantai 3 Mall barat \*1



Tempat parkir lantai 4 Mall barat \*1



Tempat parkir rooftop Mall timur \*1




Turunan A \*1




Turunan B \*1



Turunan C \*1



Pilar 1 \*1



Tempelkan stiker sehingga kedua lekukannya sejajar dengan kedua garis pada diagram.



Pilar 2 \*1



Pilar 3 \*1



Nozle bahan bakar \*1



Pilar 6 \*1



Pilar 4 \*1



Pilar 5 \*1



Gerbang barat \*1



Gerbang timur \*1




Gerbang penghubung TOMICA Twin Course Mountain Road Drive \*1



Gerbang penghubung 2-WAY Action Expressway \*1



Gerbang keluar dan masuk \*1



Stiker \*1

Panduan Penggunaan (Dokumen Utama) \*1

### Cara memainkan dengan produk lain


Gabungkan 3 playset! TOMICA melaju di berbagai lintasan!

Mudah disambung! Tidak perlu part tambahan!



### Cara menyambungkan dengan TOMICA Twin Course Mountain Road Drive (dijual terpisah)



Dekatkan dan sambungkan Produk ini dan "TOMICA Twin Course Mountain Road Drive (dijual terpisah)"



1 Buka gerbang produk ini dan "TOMICA Twin Course Mountain Road Drive (dijual terpisah)"  
2 Tempatkan bagian penghubung sebelah kanan "TOMICA Twin Course Mountain Road Drive (dijual terpisah)" di atas dan masukkan dengan kuat untuk menghubungkan jalan.

### Cara menyambungkan dengan TOMICA 2-WAY Action Expressway (dijual terpisah)

Produk ini dan "TOMICA 2-WAY Action Expressway (dijual terpisah)" didekatkan seperti yang ditunjukkan dalam gambar.



1 Produk ini dan "TOMICA 2-WAY Action Expressway (dijual terpisah)"  
2 Tempatkan bagian penghubung sebelah kanan produk ini di atas dan masukkan dengan kuat untuk menghubungkan jalan.


Manufactured by TOMY Asia Ltd. under license from TOMY Company, Ltd.

**TOMY ASIA LIMITED**  
Nos. 809B-12 & 15, 8th Floor, Exchange Tower,  
No.33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay,  
Kowloon, Hong Kong.





**Cara perakitan dan cara memasang baterai**

**1 Pertama, pasang baterai terlebih dahulu**




**Peringatan** Demi alasan keselamatan, lift tidak akan bergerak kecuali unit lift dipasang, meskipun sakelar utama dihidupkan.  
 ✖ Saat melepas atau mengganti baterai, lakukan di unit dasar.

**2 Pasang unit lift ke unit dasar**




**3 Pasang setiap part ke Turunan A**




**4 Pasang Turunan A ke unit dasar**




**5 Hubungkan tempat parkir rooftop Mall timur ke unit utama**




**6 Pasang nozle bahan bakar ke pilar 2, atur pilar 2 dan 3 di tempat parkir lantai 2 Mall barat, lalu pasang ke unit utama.**




**7 Pasang Turunan C pada posisi yang ditunjukkan pada gambar di bawah.**




**8 Pasang pilar 4 dan 5, lalu pasang tempat parkir lantai 3 Mall barat dan Gerbang Barat.**



**9 Gerbang penghubung TOMICA 2-WAY Action Expressway dan TOMICA Twin Course Mountain Road Drive dipasang di tempat parkir lantai 4 Mall Barat pada posisi yang ditunjukkan pada gambar.**




**10 Selesai!**



**Cara bermain**


**1 Dapat digerakkan secara otomatis dan manual.**




**2 Ketika TOMICA terjebak di lift**




**3 Ayo ON-kan saklar utama!**




**4 Masukkan TOMICA melalui pintu masuk Grand Mall TOMICA Building!**



**5 Pindahkan TOMICA di depan lift!**



**6 TOMICA akan berlomba naik lift spiral!**



**7 Lintasan tempat parkir bertingkat Mall barat! Lintasan tempat parkir rooftop Mall timur! Mau lintasan yang mana?**



**8 Ayo parkirkan TOMICA di tempat parkir bertingkat Mall barat!**



**8 Ayo parkirkan TOMICA di tempat parkir bertingkat Mall timur!**




**10 Pindahkan TOMICA di depan lift dan mainkan berulang-ulang!**




**Peringatan** Pintu masuk lift, setiap lintasan, tikungan, dll., mobil dapat terbalik, berjalan mundur atau maju, atau keluar dari lintasan saat melaju dengan kecepatan tinggi, tergantung pada model dan kombinasi mobil TOMICA. Jika terjadi demikian, ubahlah kombinasi susunan TOMICA atau sesuaikan jumlah TOMICA yang akan dijalankan untuk mengurangi kemacetan.

## Saat Bermain dengan Grand Mall TOMICA Building, harap perhatikan hal berikut:

- 1** Di area pintu masuk Spiral Elevator, titik pertemuan jalur kiri/kanan, dan tikungan, tergantung pada jenis atau kombinasi TOMICA yang digunakan, jika bergerak dengan kecepatan tinggi, dapat menyebabkan TOMICA terbalik, saling menumpuk, atau keluar dari jalur. Oleh karena itu, harap ubah susunan TOMICA atau sesuaikan jumlah TOMICA di jalur untuk mengurangi kemacetan.




TOMICA dengan tinggi yang sama, cenderung akan memantul atau goyah naik turun.



Ada kemungkinan TOMICA menaiki TOMICA lain yang lebih pendek di trek.



- 2** Jika TOMICA tersangkut di Spiral Elevator atau Mall barat, coba atasi dengan memindahkannya secara manual atau mengurangi jumlah TOMICA yang dimainkan sekaligus!



- 3** Penggunaan TOMICA yang berlebihan dapat menghalangi stopper untuk turun. Jika ini terjadi, kurangi jumlah TOMICA di jalur.

